

> Handleiding

Bycool standkoeling<

Wij adviseren om deze handleiding uitvoerig te bestuderen, alvorens u de Bycool gaat gebruiken. De richtlijnen van de handleidingen zijn een garantie voor het behoud van de kwaliteit van uw Bycool.

Algemene richtlijnen

- Controleer het waterniveau van uw tank, voordat u gaat reizen of slapen. Hou rekening met een geschat verbruik 1,5 liter per uur is!
- Maak elke 2 maanden (of in specifieke gevallen) het vochtfilter, de filtertank en de luchttoevoer schoon.
- Het vochtfilter moet elke 2 jaar vervangen worden of wanneer invloeden van buitenaf het vochtfilter binnen 2 jaar aan hebben getast
- Tijdens de winter raden wij u aan om het water uit het systeem te halen om mogelijke beschadigingen door de vorst te voorkomen. Tijdens de winter en het schoonmaken van de unit met een hogedrukreiniger, kunt u de luchttoevoer voorzien van door onze geleverde platen. Vergeet niet deze platen te verwijderen als u de unit weer aanzet.
- Voordat de cabine gekanteld wordt, wacht 3 a 4 minuten na het uitzetten van de unit om het water volledig in de hoofdtank te laten terugstromen.

Water behandeling

De volgende zaken moeten in acht genomen worden:

Het Bycool verdampstelsysteem bevat een anti-bacterie en -schimmelvloeistof, zorgvuldig afgewerkt in overeenstemming met de huidige normen, dat het de kwaliteit van het water waarborgt voor 6 maanden en kalkvorming door vuil en corrosie vermindert. Het product voorkomt de vorming van schimmel, bacteriën e.d. die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

De vloeistof bevindt zich in de afvoerdeksel, zodat het altijd in contact staat met water in het lage gedeelte van het systeem. Wilt u de vloeistof verplaatsen of verwijderen bij de Bycool Evolution, dan dient u de laagste deksel te verwijderen en te vervangen door een ander. Om deze andere deksel te bestellen kunt u contact met het Schouten team opnemen. Wij helpen u dan graag verder.

Let op!

De watertank moet altijd gevuld zijn met drinkwater. Voeg geen andere stoffen toe aan het water zonder eerst te overleggen met het Schouten team.

Wij adviseren een gehele reiniging van de unit binnen elke 6 maanden. Volg dan de volgende 4 stappen:

- a) Verwijder al het water en verwijder de deksel van de lage tank
- b) Vul vervolgens de tank tot halverwege met een oplossing van drinkwater en bleekmiddel (20% van het reguliere bleekmiddel). Zet de unit vervolgens 2 uur lang aan met een minimale lichtsnelheid en de maximale werkingstijd van de waterpomp.
- c) Verwijder vervolgens wederom de unit van water en spel de tank onder grote druk om resten van de vorige handeling te verwijderen.
- d) Wanneer u de unit weer gaat gebruiken, vul dan de tank weer met drinkwater and voeg een nieuwe dosis toe van het antibacterie en schimmelvloeistof.

Hoe activeert u uw deurenalarm voor de eerste keer of wanneer de accu tijdelijk niet aangesloten is geweest?

- Hou de knop ingedrukt totdat het rode lampje gaat branden
- Open de deur waaraan de sensor is bevestigd
- Controleer of het rode lampje is gestopt met branden. Zo ja, dan is hij geactiveerd. Iedere keer wanneer u het alarm wilt inschakelen, dient u de knop ingedrukt te houden, wanneer de deur gesloten zijn, totdat het rode lampje gaat branden. Wanneer een van de deuren dan geopend wordt, dan zal het alarm afgaan, totdat u hem met de knop weer uitzet.

Alarmklok

Wanneer de knop één keer wordt ingedrukt, dan zal het rode lampje gaan branden. Wanneer u de knop twee keer indrukt, hoort u één tonen waarmee u de klok voor een half uur instelt. Drukt u drie keer, dan hoort twee tonen en stelt u de klok in voor één uur. Drukt u vier keer, dan hoort u drie tonen en stelt u de klok in voor anderhalf uur. Drukt u vijf keer, dan hoort u vier tonen en stelt u de klok in voor twee uur. Drukt u verder door, dan begint de timer weer vanaf vooraan.

Belangrijk!

Het opvolgen van bovenstaande richtlijnen is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Worden deze richtlijnen niet opgevolgd, dan is Schouten niet aansprakelijk voor welke vorm van letsel dan ook.